

ヘルメットをお使いの方 こんなお悩みありませんか？



ヘルメットが
汗臭くて従業員から
不満が出ている...

衛生管理が甘いと
会社のイメージや
評判が悪くなる...

複数の作業員が
使うヘルメットの
衛生管理が難しい

手洗いは面倒!!
時間がかかる!!

ヘルメット洗浄機

クリンメットなら すぐに解決!!

★ ボタンひとつで全自動洗浄!!

★ ニオイ・汚れの不快感を解消!!

★ モチベーション・安全意識UP!!



90秒
高速洗浄



清潔なヘルメットは職場の安全意識向上につながります!!

驚きの洗浄力!!

汗や皮脂汚れ、ニオイをボタンひとつで強力洗浄!!
手洗いでは落としにくい汚れも徹底除去し、
いつでも清潔なヘルメットをキープ!!

Before



After



CLEANMET

圧倒的なコスパ!!

他社製品と比較して、気軽に導入がしやすい
嬉しい価格帯を実現。100V電源と水道栓が
あれば、どこでも設置が可能です。

●クリンメット仕様表

製品名	クリンメット CCM-01
定格電圧	AC100V
消費電力	60W
乾燥重量	10kg
外形寸法	約600×550×690mm

●コンプレッサー仕様

型式	SR-L08SPB-01
電動機サイズ	0.2kW
定格電圧	AC100V
圧力制御範囲	約0.65～0.85MPa
最高使用圧力	約0.85MPa
タンク容量	8L

●その他の仕様

洗剤タンク	容量200ml
洗浄時間	1サイクル当たり60秒
水使用量	1回あたり3.9L
洗剤使用料	1回あたり1ml

ヘルメット洗浄機

クリンメット オープン価格

詳しい価格はお気軽にお問い合わせください!!



クリンメットの使い方

使い方も簡単で
ヘルメットが毎日
清潔に使えるから
みんな嬉しいね♪

準備

脱いだヘルメットを
所定の位置にセット
します。

洗浄

手前にあるボタンを
押すと洗浄を開始し
ます。

洗浄完了

約1分ほどで洗浄
完了です。

乾燥

ヘルメットを風通し
の良い場所に干して
ください。



お問い合わせ・ご用命は

中日電機工業株式会社

〒454-0037
名古屋市東区富川町5丁目2番の6

TEL.052-362-3651

FAX.052-362-3668

